センサー付きブラシレスモーター KO PROPO. BLM9.5T/10.5T/13.5T/17.5T

取扱説明書


このたびは、弊社製品をご使用いただきありがとうござ います。この製品は、センサー付きブラシレスモーター です。 $9.5T \sim 17.5T$ までがラインアップされており、 用途に応じて最適な選択をしていただけます。

特徴

- ●ブラシがないため、より長い時間をメンテナンスフリーで 使用することができます。
- ●弊社 BLZ シリーズと組み合わせて使用することで、良好 なフィーリングをお楽しみいただけます。
- ※モーターをより良い状態でご使用いただくために、この説 明書をよくお読みになってご使用下さい。

接続

使用する ESC の取説も参照して、モーターワイヤーと センサーケーブルを接続します。



モーターをシャーシに取り付ける際には、6mm 以上モーター 側にねじ込むビスは使用しないでください。モーター本体や コード類がシャーシの部品に干渉しないように注意してくださ い。特にセンサーケーブルは、無理に引っぱったり、挟んだり すると断線の原因になりますので注意してください。

スペック

共通スペック

ターン数:9.5T~17.5T 電源電圧: 6.6V ~ 7.4V

寸法: 53.5 x 35.5mm (突起部除く)

ターン数別スペック				
ターン数	ワット(W)	KV(rpm/Volt)		
9.5T	215w	3900		
10.5T	190W	3500		
13.5T	145W	2800		

115W

2100

推奨ギヤ比

モーター	1/10 ツーリングカー	1/10 オフ 2 WD	1/10 オフ4WD
9.5T	1:7.5	1:8.5	1:9.5
10.5T	1:7.25	1:8.75	1:9.25
13.5T	1:6.75	1:8.25	1:8.75
17.5T	1:5.75	1:7.25	1:7.75

17.5T

※弊社 BLZ シリーズを使用した場合の値です。

※値は、バッテリー・コース、その他の環境で変わります。

メンテナンス

このモーターは、基本的にメンテナン スフリーですが、ベアリングへの注油 は定期的に行って下さい。モーター後 部のベアリングへは、モーター背面の 3本のビスを外し、エンドベルを外す ことで可能です。モーター前部は、モー ターシャフト側から行ないます。



注意

- ●使用する前にすべての配線を確認してください。
- ●モーターは無負荷で全開で回すと破損することがあります。
- ●ベアリングへの注油以外の分解、改造は行わないで下さい。
- ビスの締めすぎに注意してください。

危険・警告

以下の点に、十分注意してください。故障の原因になることがあります。また、 これらを守らない場合には、ご自身や周囲の人が重大な負傷を負う場合があ ります。

- ●本製品は地上用 RC 模型を対象に製造. 販売されています。これ以外の用 途へのご使用はおやめください。
- ●使用後は直ちにバッテリーを取り外して保管してください。バッテリーを ちなぎっぱなしにするのはお止めください。
- ●使用後は、モーターやその他の機器が高熱になっている場合があります。 特にモーター、ESC、バッテリーは十分冷ましてから触るようにしてくだ さい。
- ●バッテリーを連続して交換しての走行は、モーターをいためます。時間を 置いてから走行させてください。
- ●不適切なギヤ比でのご使用は、モーターや ESC を痛める原因になります。

商品の品質には万全を期しておりますが、万一不良 部品、動作不良があった場合には弊社サービス部ま でご連絡ください。

●修理を依頼される際には、故障や不具合発生時の 状況を可能な限り詳しくお知らせください。なお、 弊社ウエブサイトに、修理依頼フォームをご用意し ておりますので、可能であればご利用ください。

ウエブサイト http://wwwkopropo.co.jp 修理依頼フォーム

http://www.kopropo.co.jp/pdf/SendrepairForm.pdf

T116-0014

東京都 荒川区 東日暮里 4-17-7

近藤科学株式会社 サービス部

Phone: 03-3807-7648(サービス部直通) 土日祝祭日除く 9:00 ~ 12:00 及び 13:00 ~ 17:00